

Magee

Pysäköintilaite

Käyttöohje

Innehåll

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Kom igång | 21 |
| 2. Hur du använder din Magee | 22 |
| 3. Options-läge | 23 |
| 4. Disc-läge | 24 |
| 5. Payment-läge | 25 |
| 6. Placering av apparaten | 27 |
| 7. Batteritid och laddning | 27 |
| 8. Service och garanti | 28 |
| 9. Underhåll | 29 |
| 10. Godkännanden och certifikat | 30 |
| 11. CE-märkning | 30 |
| 12. WEEE | 30 |
| 13. Teknisk data och rättigheter | 31 |

1. Kom igång

Tack för att du valt Magee!

Magee är en personlig parkeringsdosa som hjälper dig att lätt och snabbt betala för din parkering inifrån din bil. Magee fungerar också som en parkeringsskiva som uppdaterar och visar din parkeringstid automatiskt var du än parkerar.

I denna manual hittar du information om hur du ställer in och använder din Magee-apparat.

Före du tar i bruk din Magee bör du registrera din apparat genom att följa instruktionerna på <https://magee.witrafi.com/register>.


För att registrera din dosa krävs:

- Din Magee-apparat
- Bilens registernummer
- Möjlighet att betala: Betalkort
- E-postadress

När registreringen är gjord kan du börja använda din dosa för parkering. Ingen online-registrering krävs för att använda dosan som en parkeringsskiva.

Observera att om du redan har registrerat en Magee-dosa och vill registrera ännu en dosa under samma konto kan du göra det i ditt konto på <https://magee.witrafi.com/login>.

2. Hur du använder din Magee



- ① MICRO USB
- ② DISPLAY
- ③ UP KNAPPEN
- ④ OK KNAPPEN
- ⑤ DOWN KNAPPEN

Magee har tre knappar: UP, OK och DOWN. Knapparna har olika funktioner beroende på om du trycker på dem normalt eller håller dem nedtryckta i några sekunder (~2 sekunder). Du kan använda knapparna för att navigera i menyn och ändra apparatens lägen enligt följande:

Mageen har tre olika lägen: PAYMENT, OPTIONS och DISC.

| | UP knappen | OK knappen | DOWN knappen |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Tryck och släpp knappen | Flytta menykursorn uppåt | Bekräfta val eller väck apparaten | Flytta menykursorn nedåt |
| Håll nedtryckt (~2sekunder) | PAYMENT -läge | OPTIONS -läge | DISC -läge |

PAYMENT-läget används för betalning av parkering. I DISC-läge använder du apparaten som en elektronisk parkeringsskiva. OPTIONS-läget används för inställningar, om du exempelvis vill lägga till olika registernummer till apparaten.

3. Options-läge

För att gå till OPTIONS-läge, håll knappen OK nedtryckt tills options-menyn öppnas. Du får tillgång till följande inställningar:

- Sleep: Aktivera viloläge. Du kan aktivera Mageen när som helst genom att trycka på OK-knappen.
- Choose license: Välj ett registernummer som används för parkering (behövs endast om du använder mer än ett registernummer i din apparat). Du kan lägga till registernummer till din

Magee-dosa i ditt konto på
<https://magee.witrafi.com/login>

- Language: Välj språk för din apparat.
- Registration code: Visa registernumret som används i apparaten.
- Update software: Din Magee laddar och installerar automatiskt ny mjukvara regelbundet. Använd denna funktion endast om du manuellt vill uppdatera apparatens mjukvara.

Obersvera att Mageen är ansluten till ett 2G-nätverk och tid samt kalender i dosan uppdateras automatiskt.

4. Disc-läge

För att gå till Disc-läge och använda din Magee som en elektronisk parkeringsskiva, håll ner knappen DOWN tills parkeringstiden visas.

I detta läge visar dosan tiden då du startar din parkering, avrundat till den närmsta halvtimmen, i mitten av skärmen. Den egentliga tiden visas också uppe i vänstra hörnet.

Om du exempelvis startar DISC-läge kl 12.35 visas 12.35 uppe i vänstra hörnet och 13.00 i mitten av skärmen. Fordonet anses vara parkerat från och med kl 13.00 enligt nuvarande förordningar om

parkeringsskivor.

Efter en stund börjar skärmen blinka på och av för att förlänga batteriets drifttid.

Lämna dosan på instrumentbrädan i bilen så att man tydligt kan se den genom vindrutan.

Då du har parkerat kan du helt enkelt köra iväg direkt eftersom dosan märker att du rör på dig och dosan då deaktiverar sig. Mageen märker också när du stannat och aktiverar sig samt uppdaterar parkeringstiden igen automatiskt. Du kan också trycka på OK när som helst för att starta om parkeringen.

Efter 24 timmar i DISC-läge deaktiverar Mageen sig. Du kan starta om apparaten enligt instruktionerna ovan.

Obeservera att Mageen endast kan användas som en parkeringsskiva i städerna på följande lista:
<https://magee.witrafi.com/cities>

5. Payment-läge

Då du parkerar på ett avgiftsbelagt ställe, håll knappen UP nedtryckt tills apparaten går till PAYMENT-läge.

Mageen ansluter nu till ett mobilt nätverk och visar

olika parkeringsområden beroende på vilken stad du befinner dig i. Byt det valda parkeringsområdet med knapparna UP och DOWN och bekräfta ditt val genom att trycka på OK.

Observera att beroende på vilken stad du befinner dig i så kan det krävas att dosan placeras på instrumentbrädan då den är i PAYMENT-läge. En full lista på städer där du kan använda Magee-apparaten hittar du på <https://magee.witrafi.com/cities>

Då du har parkerat måste du avsluta parkeringen antingen automatiskt eller manuellt.

För att avsluta parkeringen automatiskt kan du helt enkelt köra iväg. Magen märker att du rör på dig och en timer som räknar nedåt visas på skärmen. Om du vill avsluta parkeringen krävs inga åtgärder; då nedräkningen är över stoppas parkeringen. Om du vill fortstätta parkeringen tryck på OK och avbryt nedräkningen.

Tryck på OK för att manuellt avsluta parkeringen och bekräfta ditt val. Parkeringen avslutas direkt.

Kontrollera alltid att parkeringen har stoppats då du har parkerat färdigt. Om batteriet inte har tillräckligt med ström är det möjligt att dosan inte avslutar parkeringen. Isåfall bör du ansluta apparaten till en strömkälla för att avsluta parkeringen.

6. Placering av apparaten

Då du använder Mageen i DISC-läge bör dosan placeras på instrumentbräda så att den tydligt kan ses genom vindrutan.

I PAYMENT-läge bör dosan i vissa fall placeras synligt på instrumentbrädet. Detta beror på vilken stad du parkerar i. För en full lista av städer där du kan parkera med Magee, besök <https://magee.witrafi.com/cities>.

Då du kör rekommenderas det att apparaten placeras så att den inte kan röra sig.

7. Batteri och laddning

Batteriets laddningsnivå indikeras av batteri-ikonen uppe i skärmens högra hörn.

Då batteriets nivå är så lågt att drifttiden är under 24 timmar eller så lågt att Magee inte kan användas meddelar apparaten detta genom att visa symbolen (!) i batteriikonen.

Du kan ladda din Magee när som helst genom att koppla den till en extern strömkälla med en micro-USB-laddare. Batteriet är fulladdat då batteri-ikonen visar fullt.

Då du laddar batteriet är det rekommenderat att du laddar batteriet fullt. Det rekommenderas starkt att du laddar batteriet då ikonen för batteriet visar varningssymbolen (!). Om apparaten inte reagerar eller vaknar upp då du trycker OK kan du vara tvungen att ladda batteriet.

Observera att om batteriets nivå är för låg för att använda apparaten kan du vara tvungen att ansluta dosan till en micro-USB-laddare för att stoppa pågående parkeringar.

8. Service och garanti

Om du har frågor gällande din Magee hittar du aktuell information på <https://magee.witrafi.com/faq>. Du kan också kontakta vår kundservice på magee@laatukilpi.fi.

Witrafi erbjuder en garanti enligt villkoren för den finska köplagen. Vid fel under garantiperioden kan Magee returneras till försäljaren. Apparaten repareras eller ersätts då. Ta med dig ett kvitto som bevis för ditt inköp.

Försök under inga omständigheter att öppna apparaten då detta kan förstöra elektroniken och göra garantin ogiltig.

Viktigt

Mageen är utvecklad för att göra det lätt, automatiskt och smidigt att parkera. Det är dock användarens ansvar att kontrollera att Mageen är korrekt placerad och att parkeringens starttid är korrekt då den används som en parkeringssskiva samt att batteriet är tillräckligt laddat för att räckta en hel parkering. Witrafi Oy ersätter inte parkeringsavgifter eller felparkeringsavgifter till följd av detta.

Uppdaterad information om vilka städer Mageen kan användas i hittar du på <https://magee.witrafi.com/cities>.

9. Underhåll

Mageen är väl anpassad till det finska klimatet och tål extrema temperaturer. Apparaten har testats i temperaturer -25°C till $+60^{\circ}\text{C}$.

Långa perioder i mycket kallt väder (-20°C eller lägre) kan inverka negativt på batteriets drift. I sådana temperaturer rekommenderas att ha apparaten kontinuerligt kopplad till en extern strömkälla via Micro-USB-laddare.

Rengör vid behov dosan med ett rent, mjukt tyg. Använd aldrig rengöringsmedel eller övriga kemikalier för att rengöra dosan. Om Mageen kommer

i kontakt med hög fuktighet eller vatten, torka den omedelbart med ett mjukt tyg.

10. Godkännanden och certifiering

Magee är godkänd av kommunikationsministeriet för bruk som parkeringsskiva (12.11.2015/1319 §1 – 4) i enlighet med kommunikationsministeriets beslut om vägtrafiklag 267/1981 28a § 3.

11. CE-märkning

Detaljer om kravuppfyllnad hittar du på <https://magee.witrafi.com/compliance>.

Genom att anbringa CE-märkningen uppger Witrafi Oy att dess produkt fungerar i enlighet med säkerhetsförfordningarna för den relevanta CE-märkningen.

Med CE-märningen garanterar tillverkaren att produkten har tillverkats i enlighet med relevanta förordningar för säkerhet, hälsa och miljö i EU.

12. WEEE

Elektriska och elektroniska komponenter (EEE) och material kan vara farliga och giftiga för hälsa och miljö om de inte slängs på ett korrekt sätt.

Mageen får inte kastas i vanligt avfall. Dosan kan göras av med via ett återvinningscenter eller genom att returnera den till försäljaren.

13. Teknisk data och rättigheter

Mått: 104 x 65 x 18 mm

Vikt: 93 g

Batterikapacitet: 1600 mAh

Utgång: micro-USB, 2.1A, 5 V

Alla äganderättigheter för produkten Magee tillhör:

Witrafi Oy

Lönnrotsgatan 32 E

00180 Helsingfors

Finland

www.witrafi.com

E-post: magee@laatukilpi.fi

Innehållet i denna användarmanual kan ändras.
Kontrollera webbsidan <https://magee.witrafi.com/faq> för uppdaterad information.

Magee är en personlig parkeringsapparat som hjälper att parkera snabbt och smidigt inifrån din bil. Dosan kan också användas som en parkeringsskiva som uppdaterar och visar din parkeringstid automatiskt då du parkerar.

Magee är godkänd av kommunikationsministeriet för bruk som parkeringsskiva (12.11.2015/1319 §1 – 4) i enlighet med kommunikationsministeriets beslut om vägtrafiklag 267/1981 28a § 3.

Registrera din dosa online på magee.witrafi.com/register

Magee är en produkt från Witrafi Oy.
Laatukilpi Oy sköter försäljningen i Finland.